

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —

INSPIRATION GUIDE REZEPTBUCH GUIDE D'INSPIRATION



SCAN HERE
for how-to videos,
recipes, and
cleaning &
maintenance.

HIER SCANNEN,
um zu schnellen
Tipps und den
Anleitungsvideos
zu gelangen

**SCANNEZ
CE QR CODE**
pour découvrir des
tutoriels
vidéo et des astuces

Please make sure to read the enclosed Ninja® Quick Start Guide prior to using your machine.

Bitte lies vor dem Gebrauch eines Geräts die beiliegende Ninja® Bedienungsanleitung.

Lisez attentivement la Notice d'utilisation Ninja® incluse avant d'utiliser votre appareil.

YOUR GUIDE TO
**ESPRESSO & COFFEE
PERFECTION**
WITHOUT THE GUESSWORK


Welcome to Ninja Luxe Café, the intelligent system that guides you to the perfect cup. From here, you're pages away from tips, tricks, and how-to's on creating a café-quality cup of espresso, coffee, or cold brew. Now let's get brewing.

TABLE OF CONTENTS


Get to know your Luxe Café..... 4
Brew Tips..... 10
How to Brew Espresso..... 12
How to Brew Drip Coffee 22
How to Brew Cold Brew 32
Your At-Home Barista 48
Learn More About Barista Assist Technology 50
Cleaning & Care 51

ELEVATE
YOUR STATION

Find premium accessories, extra cleaning supplies, and more on ninjakitchen.eu.



Knock Box
for used grounds




825ml Shareable Pitcher



Descal Powder
1 packet included



Water Filter Housing



Water Filter Inserts



Cleaning Tablets
1 packet included



SCAN HERE
for how-to videos, recipes, and cleaning & maintenance.

GET TO KNOW YOUR LUXE CAFÉ

Single, Double, & Luxe baskets
Sits inside the portafilter to hold grounds and brew your drink.



SINGLE: espresso, lungo, americano



DOUBLE: ristretto, espresso, lungo, americano, cold-pressed



LUXE: quad ristretto, espresso, lungo, americano, coffee, cold brew, cold-pressed



Portafilter
Holds basket in place for grinding and brewing.

Easy-to-Use Control Panel
Intuitive display with grind recommendations and a progress bar.



Integrated Conical Burr Grinder with Dial
Precisely grinds beans for uniform grounds. Choose between 25 grind settings, from coarse to extra fine.

Integrated Tamper
Designed to apply the right amount of even pressure for the perfect puck.

Built-in Scale
Weight-based dosing to ensure the perfect amount of grounds every time.

Modular Drip Tray with Indicator
Catches drips and detaches for easy cleaning. Removable center tray fits a travel mug.

Bean Hopper
Shields beans from UV light to keep them fresh longer. Removable for easy refilling.

Water Reservoir
2L removable water reservoir.

Cleaning Disc
Used to run a cleaning cycle. Refer to Owner's Guide for instructions.

Steam Wand
Steams milk and monitors temperature to prevent burning. Self cleans with auto-purge feature.

Accessory Storage
Used to store the single or double basket, luxe basket, cleaning disc, and brush.

XL Milk Jug with Integrated Whisk
Engraved fill lines for easy reference and an attached whisk for fluffy, hands-free froth.

Cleaning Brush
Can be used to clean any part of the machine, before or after use.


IF YOU CAN CRAVE IT, YOU CAN BREW IT

From your café favorites to your everyday go-tos,
make it all without the guesswork.




SCAN HERE
for how-to videos,
recipes, and cleaning
& maintenance.

NO-GUESSWORK ESPRESSO



ESPRESSO

A single or double shot of balanced espresso ideal for most espresso-based drinks.



QUAD

4 shots of super-rich espresso for larger or concentrated drinks.



AMERICANO

A single, double or quad shot of balanced espresso with a splash of hot water. You can top-up your americano using the hot water function.

WELL-BALANCED FILTER COFFEE




CLASSIC

Balanced coffee smooth enough to drink by itself.



RICH

More concentrated coffee ideal for mixing with milk and flavorings.



OVER ICE

Specially programmed to brew concentrated hot coffee over ice for a drink that's never watered down.

FILL CUP WITH ICE BEFORE BREWING.


RAPID COLD BREW



COLD BREW

Brewed at a lower temperature for ultra-smooth, naturally sweet coffee.

FILL CUP WITH ICE BEFORE BREWING.



COLD-PRESSED

Make a double or quad shot of espresso brewed at a lower temperature for elevated cold drinks.

THE PERFECT CUP WITH **BARISTA ASSIST** TECHNOLOGY

Auto-calibrates settings by brew to deliver the perfect cup with
NO GUESSWORK REQUIRED



Integrated grinder & built-in scale continuously tailor your grind for smooth, concentrated espresso.



Integrated tamper helps distribute pressure on grounds for an evenly compact puck every time.



Continuously monitors your brew and adjusts temperature, pressure, and grind recommendations so each cup is better than your last.

SMOOTH MICROFOAM WITH **XL DUAL FROTH SYSTEM PRO**

Our temperature-controlled steam wand and integrated whisk work together to create hot or cold foam from
DAIRY OR PLANT-BASED MILK



STEAMED MILK

Gently steams to an ideal drinking temp, perfect for coffee, hot chocolate or matcha.



THIN FROTH

A thin layer of froth, ideal for flat whites, lattes and latte art.




THICK FROTH

Classic, fluffy froth to top off drinks like cappuccinos.



EXTRA-THICK FROTH

A large layer of froth, ideal for dry cappuccinos and other drinks with less volume.



COLD FOAM

Cold thick froth that pairs perfectly with any chilled drink.

BREW TIPS

Keep these in mind when grinding, tamping, and brewing.



CHOOSING BEANS

For best results, use freshly roasted coffee beans.

When purchasing coffee beans, it's best to buy a bag with a "Roasted On" date rather than a "Best Before" date to ensure quality and freshness.

We recommend you use any coffee beans within 20 days of the "Roasted On" date.



DIALING IN YOUR GRIND SETTING

When using new beans for the first time or adding more beans, it may take 2-3 espresso brews to reach the optimal grind setting. Over time, you may notice your recommended grind setting change to account for aging beans. This is normal. Ensure that your current grind size always matches the recommended for proper espresso extraction.



SWITCHING BEANS

- 1 Unlock bean hopper by rotating handle counterclockwise.
- 2 Remove the bean hopper and pour out any leftover beans.
- 3 Place the hopper back on the machine. Lock bean hopper back in by rotating handle clockwise.
- 4 Place the portafilter with the Luxe basket in the grinding cradle.
- 5 Press and hold START GRIND button to clear any leftover beans.
- 6 Add new beans into the bean hopper.



ADJUSTING BREW TEMPERATURE AND BREW STRENGTH

Adjusting Brew Temperature:

Before brewing, you can adjust the temperature using the TEMP / STRENGTH button. Press and hold for 3 seconds to toggle between the two settings.

For darker roasts, we recommend low or medium temperature.

For lighter roasts, we recommend medium or high temperature.

Adjusting Brew Strength:

If you find your brew is tasting too weak or too strong for your liking, you can use the strength adjustment button.

To adjust brew strength, press the TEMP / STRENGTH button. The strength adjustment will work differently depending on if you are brewing espresso or coffee.

Espresso Strength Adjustments:

- Default: Taller, less concentrated: 4:1 water to grounds ratio
- • 2.5:1 water to grounds ratio
- • • Shorter, more concentrated: 2:1 water to grounds ratio

NOTE: Adjusting your espresso brew strength will affect your brew volume output. Strength 1 will have a larger output than the default setting. **Use a larger cup than normal.**

Coffee Strength Adjustments:

- Mild: Less beans will be ground.
- • Default
- • • Bold: More beans will be ground.



RINSE CYCLE

If making a cold drink immediately after a hot drink, you'll receive a RINSE notification above the center dial. Be sure that the portafilter is not installed in the group head before proceeding. Put a cup (that can hold at least 355ml) below the group head. Press START BREW. The machine will beep to indicate that the brew has started. The progress bar will illuminate indicating the status of the brew. When finished, the machine will beep again signifying the brew is complete. After the machine beeps a second time, remove the cup and dispose of the water. You may now proceed with making a cold drink.

HOW TO BREW ESPRESSO


The perfect base to any café-quality drink.
Smooth enough to sip by itself.



STEP 1 SET UP

Select basket based on drink choice. Line up tabs on basket with notches on portafilter and press down.

Insert portafilter straight into grinding cradle, making sure it's level and fits securely.




STEP 2 GRIND

Turn the center dial to select **ESPRESSO**.


Use grind dial on left side of machine to match current grind size to recommended grind size.

Press **START GRIND**.




STEP 3 TAMP

After grinding is complete, push the integrated tamper lever down firmly until it stops. Release the lever and then repeat this action for a second tamp. Release the lever and remove the portafilter from the grinding cradle.



STEP 4 BREW

Install portafilter into group head by aligning orange dots and fastening to the right.




Place cup under portafilter.

Press **START BREW**.

When brewing is complete empty grounds into a knock box or container.

STEP 5 | OPTIONAL FROTH

Fill milk jug to one of the recommended fill lines. DO NOT exceed the max line.



Place milk jug on milk jug platform. Press **MILK TYPE** button based on the milk that is in the jug.

Turn froth dial to select your froth type, then press **START FROTH**.

TIPS

- If brewing a cold drink right after brewing hot, you'll need to run a Rinse cycle. See Brew Tips for instructions.
- **SCAN HERE** for how-to videos, recipes, and cleaning & maintenance.



FOR MORE INFORMATION,
see the Owner's Guide.

ESPRESSO SHOT

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

DIRECTIONS



Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.



Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.



Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.

NOTE
For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.



Place an espresso cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.

NOTE
If a **smaller** output is desired, use the single basket and brew a single shot of espresso.
For a **stronger** espresso shot, use the double basket to brew a ristretto.
For a **longer** output, use any basket to brew a lungo.

RISTRETTO

Smaller, more concentrated serving with a sweeter, richer flavour

27ml*
serving size

ESPRESSO

Concentrated, flavourful serving of coffee

45ml*
serving size

LUNGO

Larger, less concentrated serving with a sharper flavour

90ml*
serving size

*When brewed with the double basket and default strength 2.

FLAT WHITE

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
120ml milk of choice

DIRECTIONS



Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.



Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.



Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.

NOTE
For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

CUSTOMISE YOUR COFFEE
by adding your preferred flavoured syrup, sugar or spice. See page 40 for inspiration!



Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.



Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.



Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE
Don't forget to place the steam wand back in its original position to allow it to auto-purge. See page 43 for more cleaning instructions.

AMERICANO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** AMERICANO | **ACCESSORIES:** DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until AMERICANO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Once coffee is brewed, serve immediately.

TIP

Top-up your americano using the hot water function.

For a **longer** output, brew a lungo.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

LATTE

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to latte line



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

CAPPUCCINO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to cappuccino line

Cocoa powder, for topping

DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THICK FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing.
- 7 Pour frothed milk over brewed espresso. Dust top of milk with cocoa and serve.

CUSTOMISE YOUR COFFEE

by adding your preferred flavoured syrup, sugar or spice. See page 40 for inspiration!

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.



MACCHIATO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to cortado line

TIP

If a smaller output is desired, use the single basket and brew a single shot of espresso.



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THICK FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Top espresso with froth only and serve.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

CORTADO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO
ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

Milk of choice, up to cortado line

TIP

If a smaller output is desired, use the single basket and brew a single shot of espresso.



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

CHAI LATTE WITH ESPRESSO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO

ACCESSORIES: SINGLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

3 teaspoons chai powder

Milk of choice, up to latte line

TIP

If a stronger output is desired, use the double basket and brew a double shot of espresso.



DIRECTIONS

- 1 Install the single basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add chai powder and milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until THIN FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

CLASSIC MOCHA WITH CHOCOLATE FROTH

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO

ACCESSORIES: DOUBLE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans

2 tablespoons hot chocolate mix of choice

Milk of choice, up to cappuccino line

TIP

If a smaller output is desired, use the single basket and brew a single shot of espresso.



DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add hot chocolate and milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 6 Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until EXTRA-THICK FROTH  is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed espresso and serve.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

AFFOGATO

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** ESPRESSO | **ACCESSORIES:** DOUBLE BASKET
MAKES: 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
1-2 scoops vanilla ice cream

DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place espresso cup under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 While the espresso is brewing, place ice cream into a small glass. Once shot is brewed, pour the hot espresso over the ice cream and serve immediately.

TIP

If a **smaller** output is desired, use the single basket and brew a single shot of espresso.

For a **stronger** espresso shot, use the double basket to brew a ristretto.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.





ESPRESSO MARTINI

INTERMEDIATE RECIPE ●●○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** COLD-PRESSED | **ACCESSORIES:** DOUBLE BASKET, COCKTAIL SHAKER
MAKES: 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
Ice cubes, as needed
10ml agave or simple syrup
50ml vodka
25ml coffee liqueur

DIRECTIONS

- 1 Install the double basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until COLD-PRESSED program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Tamp the grounds by pressing the lever all the way down twice. Then install the portafilter into group head by aligning orange dots and twisting to the right.
- 4 Place a cocktail shaker filled with ice under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Add simple syrup, vodka and coffee liqueur to the cocktail shaker. Shake vigorously for 10 seconds, strain into a martini glass and serve.

NOTE

When brewing a cold output after brewing a hot output, be sure to rinse to bring the temperature of the unit down. See page 11 for more details.

NOTE

For more details on how to brew an espresso, see page 12-13.

HOW TO BREW FILTER COFFEE


Turn freshly ground beans into rich, flavorful coffee in a range of sizes.



STEP 1 SET UP

Insert Luxe basket in portafilter by aligning tabs on basket with notches on portafilter and press down.

Insert portafilter straight into grinding cradle, making sure it's level and fits securely.





STEP 2 GRIND

Turn the center dial to select **CLASSIC**. Press the **SIZE** button to select your brew size.


Use grind dial on left side of machine to match current grind size to recommended grind size.

Press **START GRIND**.




STEP 3 SHAKE

For S to L size coffee drinks, remove the portafilter from the grinding cradle and lightly shake the portafilter to level coffee grounds. Then proceed to brewing.



STEP 4 BREW

Install portafilter into group head by aligning orange dots and fastening to the right.




Place cup under portafilter.

Press **START BREW**.

When brewing is complete empty grounds into a knock box or container.

STEP 5 | OPTIONAL FROTH

Fill milk jug to one of the recommended fill lines.



Place milk jug on milk jug platform. Press **MILK TYPE** button based on the milk that is in the jug.

Turn froth dial to select your froth type, then press **START FROTH**.

TIPS

- For L+ and XL drinks, tamp your grounds like you would for espresso.
- SCAN HERE for how-to videos, recipes, and cleaning & maintenance.



FOR MORE INFORMATION, see the Owner's Guide.



IRISH COFFEE WITH COLD FOAM

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 4 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** RICH | **ACCESSORIES:** LUXE BASKET
MAKES: 1 SERVING

INGREDIENTS

Fresh coffee beans
 1 tablespoon brown sugar
 25ml Irish whiskey
 30ml whole milk
 60ml double cream

DIRECTIONS

- 1 Install the luxe basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.
- 2 Turn centre dial until RICH program is illuminated and select L. Adjust the grind size then press START GRIND.
- 3 Shake to distribute grounds, and install portafilter into group head.
- 4 Add brown sugar to a large cup and place under portafilter. Press the centre dial to START BREW.
- 5 Once the coffee has brewed, add the whiskey and stir until sugar has dissolved.
- 6 Add milk and cream to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.
- 7 Press the MILK TYPE button until DAIRY is illuminated. Turn froth dial until COLD FOAM  is illuminated. Press START FROTH to begin frothing. Spoon cold foam over brewed coffee and serve.

NOTE

Replace whole milk with double cream (90ml total) for an even thicker cold foam!

NOTE

For more details on how to brew a filter coffee, see page 30-31.

HOW TO BREW COLD BREW


Brewed at a lower temperature for ultra-smooth, naturally sweet coffee.



STEP 1 SET UP

Insert Luxe basket in portafilter by aligning tabs on basket with notches on portafilter and press down.

Insert portafilter straight into grinding cradle, making sure it's level and fits securely.



STEP 2 GRIND

Turn the center dial to select **COLD BREW**. Press the **SIZE** button to select your brew size.


Use grind dial on left side of machine to match current grind size to recommended grind size.

Press **START GRIND**.




STEP 3 SHAKE

For S to L size coffee drinks, remove the portafilter from the grinding cradle and lightly shake the portafilter to level coffee grounds. Then proceed to brewing.



STEP 4 BREW

Install portafilter into group head by aligning orange dots and fastening to the right.




Fill your cup with ice and place it under the portafilter.

Press **START BREW**.

When brewing is complete empty grounds into a knock box or container.

STEP 5 | OPTIONAL FOAM

Fill milk jug to one of the recommended fill lines.



Place milk jug on milk jug platform. Press **MILK TYPE** button based on the milk that is in the jug.

Turn froth dial to select your froth type, then press **START FROTH**.

TIPS

- When making large (L+ and XL) cold brew coffees, you must tamp your grounds.
- If brewing a cold drink right after brewing hot, you'll need to run a Rinse cycle. *See **Brew Tips** for instructions.*
- Brewing may take 5-10 minutes depending on drink size.
- **SCAN HERE** for how-to videos, recipes, and cleaning & maintenance.



FOR MORE INFORMATION,
see the Owner's Guide.

COLD BREW COFFEE WITH COLD FOAM

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 5-10 MINUTES | **FROTH TIME:** APPROX. 2 MINUTES | **FUNCTION:** COLD BREW
ACCESSORIES: LUXE BASKET | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

- Fresh coffee beans
- Ice cubes, as needed
- 60ml double cream
- 30ml whole milk

DIRECTIONS



Install the luxe basket into portafilter. Then install portafilter into grinding cradle.



Turn centre dial until COLD BREW program is illuminated, select M. Adjust grind size then press START GRIND.



Shake to distribute grounds, and install portafilter into group head.

NOTE
For more details on how to brew a cold brew, see page 34-35.

CUSTOMISE YOUR COFFEE
by topping cold foam with caramel syrup or sauce.



Fill a medium glass with ice and place under portafilter. Press the centre dial to START BREW.



Add cream and milk to milk jug, place jug on platform with steam wand inside.



Press the MILK TYPE button until milk of choice is illuminated. Turn froth dial until COLD FOAM is illuminated. Press froth dial to begin frothing. Pour frothed milk over brewed drink and serve.


NOTE
Don't forget to place the steam wand back in its original position to allow it to auto-purge. See page 43 for more cleaning instructions.

HOT WATER

Dispense hot water on demand for teas
and to top up coffee


STEP 1 SET UP

Press the HOT WATER button to activate hot water mode.




STEP 2 ADJUST

Turn the centre dial to adjust the
hot water temp.
Press START BREW to begin
dispensing hot water.



STEP 3 DISPENSE

Press START BREW again when you
have your desired volume output, or
wait for the program to finish.
The program will dispense
235ml if not stopped.



COLD FIGHTER TEA

BEGINNER RECIPE ●○○

BREW TIME: APPROX. 2 MINUTES | **MAKES:** 1 SERVING

INGREDIENTS

- 1 teabag mint tea
- 1 teabag chamomile tea
- 1 tablespoon honey
- 1 ½ tablespoons lemon juice

DIRECTIONS

- 1 Place teabags in a mug and place under portafilter.
- 2 Press the HOT WATER button. Turn centre dial to select desired temperature. Press the centre dial to START BREW. Once water has finished dispensing, press the HOT WATER button a second time.
- 3 Allow tea bags to steep in hot water for 5 minutes, then discard teabags. Add honey and lemon juice and stir to combine. Serve hot.



YOUR AT-HOME BARISTA

Create your own café menu and never wait in line for a quality drink again.

BREW TYPE

HOT

Espresso (single, double, quad)
Classic
Rich

COLD

Cold-Pressed
Over Ice
Cold Brew

FLAVOUR SYRUPS OR SWEETENERS

Honey

Maple Syrup

Agave

Simple Syrup

Flavoured syrup of choice
(i.e hazelnut, chocolate, vanilla)

Cane sugar

Brown Sugar

Sugar substitute of choice

DAIRY OR PLANT-BASED MILK

Whole Milk

Semi-skimmed Milk

Skimmed Milk

Oat Milk

Soy Milk

Almond Milk

Cashew Milk

FROTH OR FOAM



Steamed Milk



Thin Froth



Thick Froth



Extra-Thick Froth



Cold Foam

TOPPINGS

Whipped Cream

Cocoa Powder

Cinnamon

Chocolate Drizzle

Caramel Drizzle

Sprinkles

Chocolate Shavings

TIPS

Add a shot of espresso to any coffee drink for an extra boost.

Use the fill lines on your milk jug to easily pour the right amount for popular drinks.

If you want a creamier froth when using plant-based milks, use “barista-style” varieties.

NINJA TEST KITCHEN'S FAVOURITE COMBOS



CHOCOLATE HAZELNUT MACCHIATO

Espresso



Hazelnut Syrup



Oat Milk



Thick Froth



Chocolate Drizzle



ICED VANILLA LATTE WITH COLD FOAM

Espresso



Vanilla Syrup



Whole Milk



Cold Foam

LEARN MORE ABOUT

BARISTA ASSIST TECHNOLOGY

GRIND SIZE RECOMMENDATIONS & ADAPTIVE BREWING

Our espresso machine eliminates the endless guesswork of making espresso by monitoring your brew and continuously adjusting settings like grind size, pressure, and more. That means you can create the perfect cup with no guesswork required.

CONICAL BURR GRINDER

Two conical-shaped burrs precisely crush beans, ensuring consistent particle size for a flavorful and balanced cup. Equipped with 25 grind sizes, our grinder makes it easier than ever to dial in.

BUILT-IN SCALE

Different drinks require different amounts of grounds. While other machines simply grind for a set amount of time, our built-in scale weighs out the perfect dose for your chosen drink.

BASKET RECOGNITION

The machine automatically detects which basket you're using and adjusts settings accordingly without you lifting a finger.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING & CARE

AUTO-PURGE

The steam wand comes equipped with its own cleaning program to get rid of inner debris and residue. After frothing, push the steam wand back into the down position without the milk jug and it will automatically flush itself out.

DAILY CARE

Wipe down your steam wand with a damp cloth immediately after each use and use the brush to clean off grounds from any part of the machine.

CLEANING CYCLE

Your unit is programmed with a self-cleaning cycle. To keep the group head clean and free of buildup, be sure to run a clean cycle whenever the CLEAN light is illuminated. See the Owner's Guide for more information.

DESCALE

Water hardness affects how often your machine will need to descale. Use the water test included in the starter kit, program the machine with the results, and run a descale cycle whenever the DESCALE light is illuminated to keep your machine running at peak performance.

DISHWASHER-SAFE PARTS

Whisk, Cleaning Disc, Water Reservoir, Bean Hopper, and all Drip Tray Components.

DEIN LEITFADEN FÜR PERFEKTEN ESPRESSO UND KAFFEE, OHNE RÄTSELRATEN

Willkommen beim Ninja Luxe, einem intelligenten Kaffeesystem für den perfekten Kaffeegenuss. Hier findest du seitenweise Tipps, Tricks und Anleitungen, wie du eine Tasse Espresso, Filterkaffee oder Cold Brew in Café-Qualität zubereiten kannst. Los geht's!

INHALTSVERZEICHNIS

Lerne deine Espresso-Bar kennen.....46

Tipps zur Zubereitung.....52

Espresso ohne Rätselfraten und Cold-Pressed-Rezepte.....54

Rezepte für ausgewogenen Filterkaffee.....68

Schnelle Cold-Brew-Rezepte.....74

Deine Barista-Inspiration für zu Hause 80


Die Auswahl der richtigen Bohnen.....82

Mehr erfahren.....84


Reinigung und Pflege.....85

OPTIMALE VERWENDUNG

Hochwertiges Zubehör, zusätzliche Reinigungsmittel und vieles mehr findest du auf **ninjakitchen.de**.




Knockbox
(für verbrauchtes
Mahlgut)



**Austauschbare
Karaffe 825 ml**



Entkalkungspulver
1 Packung enthalten



Wasserfiltereinsätze
1 enthalten



Reinigungstabletten
1 Packung enthalten



**HIER
SCANNEN**
für Zubehör,
Anleitungsvideos
und praktische Tipps

LERNE DEINE ESPRESSO-BAR KENNEN



SINGLE

SINGLE: Einfacher espresso, lungo, americano



DOUBLE

DOUBLE: Ristretto, doppelter espresso, lungo, americano, kaltgepresster Kaffee-shot



LUXE

LUXE: Vierfacher ristretto, espresso, lungo, americano, kaltgepresster kaffee-shot, kaffee, cold brew



Siebträger
Hält Baskets zum Mahlen und Brühen.

Einfach zu handhabende Bedienelemente

Intuitives Display mit Mahlgrad-Empfehlungen und Fortschrittsbalken



Integriertes Kegelmahlwerk mit Drehschalter

Präzises Mahlen der Bohnen für ein gleichmäßiges Mahlgut. Wähle zwischen 25 Mahlgradstufen, von grob bis extrafein.

Integrierter Tamper

Entwickelt, um die richtige Menge an gleichmäßigem Druck für den perfekten Puck auszuüben.

Integrierte Waage

Wägt das Kaffeepulver automatisch ab, um die perfekte Dosis zu erreichen.

Modulare Auffangschale mit Indikator

Fängt Tropfen auf und lässt sich zur einfachen Reinigung abnehmen. Die herausnehmbare mittlere Schale fasst einen Reisebecher.

Getönter Bohnenbehälter

Schützt die Bohnen vor UV-Licht und hält sie damit länger frisch. Herausnehmbar zum einfachen Nachfüllen.

Wasserbehälter

Herausnehmbarer Wasserbehälter (2 l)



Reinigungsscheibe

Um einen Selbstreinigungszyklus auszuführen. Anweisungen siehe Bedienungsanleitung.

Dampfdüse

Schäumt Milch auf und überwacht die Temperatur, um ein Anbrennen zu verhindern. Selbstreinigend mit automatischer Spülung.

Aufbewahrung von Zubehör

Zur Aufbewahrung von Single Basket, Double Basket, Luxe Basket, Reinigungsscheibe und Bürste.



Reinigungsbürste

Kann zur Reinigung aller Teile der Maschine vor oder nach dem Gebrauch verwendet werden.

Einstellbarer Tassenhalter

Der abnehmbare Halter mit drei verschiedenen Ebenen minimiert Tropfen und Spritzer.

XL-Milchkännchen mit integriertem Schneebesen


Eingravierte Fülllinien zur einfachen Orientierung und ein integrierter Schneebesen zur automatischen Zubereitung von luftigem Schaum.

DU KANNST BRÜHEN, WAS IMMER DU WILLST.

Von deinen Café-Favoriten bis hin zu deinen alltäglichen Kaffees – einfache Zubereitung ohne Rätselraten.



ESPRESSO OHNE RÄTSELRATEN



ESPRESSO

Ein ausgewogener einfacher oder doppelter Espresso, ideal für die meisten Getränke auf espressobasis.



QUAD (VIERFACH)

Vierfacher superstarker Espresso für größere oder konzentrierte Getränke.



AMERICANO

Ein einfacher oder doppelter ausgewogener Espresso mit einem Spritzer heißen Wassers. Mit der heisswasserfunktion kannst du deinen Americano auffüllen.

AUSGEWOGENER FILTERKAFFEE



CLASSIC (KLASSISCH)

Ein ausgewogener Kaffee, der auch pur getrunken werden kann.



RICH (STARK)

Stärker konzentrierter Kaffee, ideal zum Mischen mit Milch und Aromen.




OVER ICE (AUF EIS)

Speziell programmiert für die Zubereitung von konzentriertem, heißem Kaffee auf Eis für ein Getränk, das nicht verwässert.

TASSE VOR DEM AUFBRÜHEN MIT EIS FÜLLEN.

SCHNELLE COLD BREWS



COLD BREW

Bei niedriger Temperatur gebrüht, für einen besonders milden, natürlich süßen Kaffee.

TASSE VOR DEM AUFBRÜHEN MIT EIS FÜLLEN.



KALTGEPRESST

Espresso, der bei einer niedrigeren Temperatur gebrüht wird, für schmackhafte Kaltgetränke.

DER PERFEKTE KAFFEE MIT

BARISTA ASSIST TECHNOLOGIE

Automatische Kalibrierung der Einstellungen je nach
Brühvorgang für den perfekten Kaffee,
GANZ OHNE RÄTSELRATEN



Der integrierte Tamper hilft beim Verteilen des Mahlguts, um jedes Mal einen gleichmäßig kompakten Puck zu erhalten.



Integriertes Mahlwerk und eingebaute Waage ermöglichen eine stufenlose Einstellung des Mahlgrads für milden, konzentrierten Espresso



Automatische Einstellung von Druck und Wassermenge für einen ausgewogenen Geschmack

CREMIGER MIKROSCHAUM MIT

XL DUAL FROTH SYSTEM PRO

Unsere temperaturgesteuerte Dampfdüse und der integrierte Schneebesen arbeiten zusammen, um heißen oder kalten Schaum aus **KUHMILCH ODER PFLANZLICHEN MILCHALTERNATIVEN** ZU ERZEUGEN.



ERWÄRMTE MILCH

Erwärmt Milch auf ideale Trinktemperatur, perfekt für Kaffee, heiße Schokolade oder Matcha.



DÜNNER SCHAUM

Eine dünne Schaumschicht, ideal für Flat White, Latte und Latte Art!




DICKER SCHAUM

Klassischer, luftiger Schaum zum Verfeinern von Getränken wie Cappuccino.



EXTRADICKER SCHAUM

Eine dicke Schaumschicht, ideal für Cappuccino und andere Getränke mit weniger Volumen.



KALTER SCHAUM

Kalter, dicker Schaum, der perfekt zu jedem heißen oder gekühlten Getränk passt.

TIPPS ZUR ZUBEREITUNG

Beachte diese Tipps beim Mahlen, Stampfen und Brühen.



AUSWAHL DER BOHNEN

Nutze am besten frische Kaffeebohnen. Auf Seite 40 findest du weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Bohnen.



EINSTELLUNG DES MAHLGRADS

Wenn du mehr Bohnen hinzufügst, dauert es vielleicht 2-3 Brühvorgänge, bis der optimale Mahlgrad gefunden ist.

Wenn die Bohnen etwas älter sind, kann sich der empfohlene Mahlgrad erneut ändern. Das ist normal.

Achte darauf, dass der aktuelle Mahlgrad immer dem für eine optimale Espresso-Extraktion empfohlenen Mahlgrad entspricht.



BOHNEN AUSTAUSCHEN

- 1 Den Bohnenbehälter durch Drehen des Griffs lösen.
- 2 Den Bohnenbehälter entnehmen und die restlichen Bohnen ausschütten.
- 3 Den Bohnenbehälter durch Drehen des Knopfes nach links entnehmen.
- 4 Den Bohnenbehälter durch Drehen des Griffs wieder verriegeln.
- 5 Die Taste „Start Grind“ (Mahlen starten) drücken und gedrückt halten, um alle Bohnenreste zu entfernen.
- 6 Frische Bohnen in den Bohnenbehälter geben.



BRÜHTEMPERATUR UND BRÜHSTÄRKE ANPASSEN

Brühtemperatur anpassen:

Vor dem Brühen kannst du die Temperatur mit der Taste TEMP / STRENGTH (BRÜHTEMPERATUR) einstellen. Die Taste drei Sekunden gedrückt halten, um zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

Für dunklere Röstungen empfehlen wir eine niedrige oder mittlere Temperatur.

Für hellere Röstungen empfehlen wir eine mittlere oder hohe Temperatur.

Die Brühstärke anpassen:

Um die Brühstärke einzustellen, die Taste STRENGTH (STÄRKE) drücken. Die Anpassung der Stärke funktioniert unterschiedlich, je nachdem, ob Espresso oder Kaffee zubereitet wird.

Die espressostärke anpassen:

- Standard: Größer, weniger konzentriert: Verhältnis Wasser zu Kaffeepulver 4:1
- • Verhältnis Wasser zu Kaffeepulver 2,5:1
- • • Kleiner, konzentrierter: Verhältnis Wasser zu Kaffeepulver 2:1

HINWEIS: Die Einstellung der Espresso-Brühstärke wirkt sich auf die Brühmenge aus. Stärke 1 ergibt eine größere Menge als in der Standardeinstellung. **Verwende eine größere Tasse als normal.**

Die Kaffeestärke anpassen:

- Mild: Es werden weniger Bohnen gemahlen
- • Voreinstellung
- • • Stark: Es werden mehr Bohnen gemahlen.



KALTES AUFBRÜHEN NACH HEISSEM AUFBRÜHEN

Wenn du unmittelbar nach einem Heißgetränk ein Kaltgetränk zubereitest, wird die Meldung „Rinse“ (durchspülen) angezeigt. Nimm den Siebträger heraus und stelle eine Tasse der Größe S+ oder größer (236 ml) unter den Gruppenkopf. Drücke „START BREW“ (Brühen starten). Es ertönt jeweils ein Signalton, wenn das Brühen begonnen hat und abgeschlossen ist.



BRÜHEN VON ESPRESSO


Die perfekte Basis für jedes Getränk in Café-Qualität.
Mild genug, um ihn pur zu trinken.



SCHRITT 1 EINRICHTEN

Wähle den Basket entsprechend deiner Getränkeauswahl. Richte die Laschen an Basket und Siebträger aus und drücke sie fest an.

Setze den Siebträger gerade in die Mahlwerkhalterung ein. Achte dabei auf einen waagerechten und sicheren Sitz.




SCHRITT 2 MAHLEN

Mit dem mittleren Drehschalter kann zwischen **SINGLE** (EINFACH), **DOUBLE** (DOPPELT), **QUAD** (VIERFACH), **AMERICANO ODER COLD-PRESSED** (KALTGEPRESST) **AUSGEWÄHLT WERDEN**.


Verwende den Mahlgrad-Drehschalter an der linken Seite des Geräts, um den aktuellen Mahlgrad an den empfohlenen Mahlgrad anzupassen.

„**START GRIND**“ (MAHLEN STARTEN) drücken.




SCHRITT 3 STAMPFEN

Nach dem Mahlen den Hebel des integrierten Tamper bis zum Anschlag fest nach unten drücken. Den Hebel loslassen und den Vorgang für einen zweiten Vorgang wiederholen. Den Hebel loslassen und den Siebträger aus der Mahlwerkhalterung nehmen.



SCHRITT 4 ZUBEREITUNG

Befestige den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und einer Rechtsdrehung auf dem Gruppenkopf.




Stelle eine Tasse unter den Siebträger.

Drücke „**START BREW**“ (BRÜHEN STARTEN).

Entsorge das Mahlgut nach Beendigung des Brühvorgang in einem Behälter.

SCHRITT 5 | OPTIONAL AUFSCÄUMEN

Befülle das Milchkännchen bis zu einer der empfohlenen Fülllinien.



Stelle das Milchkännchen auf der Plattform ab.

Drücke die Taste **MILK TYPE**, um den verwendeten Milchtyp auszuwählen.

Wähle mit dem **AUFSCÄUM-DREHSCHALTER** den gewünschten Schaumtyp und drücke **DANN „START FROTH“** (AUFSCÄUMEN STARTEN).

TIPPS

- Wenn der Tamper das Mahlgut nicht für ein Vierfach-Getränk komprimiert, versuche, den Trichter zu entnehmen.
- Wenn du ein Kaltgetränk direkt nach einem Heißgetränk zubereitest, musst du den Zyklus „Rinse“ (durchspülen) durchführen. Siehe Seite 53 für weitere Anweisungen.

WEITERE INFORMATIONEN
siehe Bedienungsanleitung.

ESPRESSO SHOT

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

ZUBEREITUNG



Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.



Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.



Das Mahlgut stampfen. Dann den Einfülltrichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.

HINWEIS
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.



Eine Espressotasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.

HINWEIS: Wenn ein **kleinerer** Kaffee gewünscht wird, den Single Basket verwenden und einen einfachen Espresso aufbrühen.
Für einen **stärkeren** Espresso-Shot den Double Basket verwenden und einen Ristretto zubereiten.
Für einen **größeren** Kaffee kann jeder Brühkorb verwendet werden, um einen Lungo zuzubereiten.

RISTRETTO

Kleine, konzentrierte Portion mit einem süßen, reichhaltigen Geschmack

27ml*
Größe

ESPRESSO

Konzentrierte, geschmacksintensive Portion Kaffee

45ml*
Größe

LUNGO

Größere, weniger konzentrierte Portion mit intensiverem Geschmack

90ml*
Größe

*Wenn mit dem Double Basket und der Standardstärke 2 gebrüht wird.

LATTE MACCHIATO

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
 Milch nach Wahl, bis zur Mindestfülllinie

ZUBEREITUNG



Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.



Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.



Das Mahlgut stampfen. Dann den Einfülltrichter herausnehmen und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.



Vor dem Brühen deines Getränks, beginnen Sie mit dem Aufschäumen der Milch. Füllen Sie die Milch in das Milchkännchen, schieben Sie das Kännchen mit dem Dampfstab im Milchkännchen auf die Plattform. Drücken Sie die Taste "MILK TYPE" (Milchart), bis die gewünschte Milch aufleuchtet. Drehen Sie den Aufschäumregler, bis das Symbol THIN aufleuchtet. Drücken Sie den Aufschäumregler, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.



Die aufgeschäumte Milch in eine Tasse geben und ca. 1 Minute stehen lassen, damit sich Milch und Schaum trennen können. Stellen Sie die Tasse mit der Milch unter den Siebträger. Drücken Sie den mittleren Drehknopf auf "START BREW", um den Brühvorgang zu beginnen.

TIPP
 Wenn ein kleinerer Kaffee gewünscht wird, den Single Basket verwenden und einen einzelnen Espresso aufbrühen.



Sobald der Kaffee durchgelaufen ist, lassen Sie ihn etwa 1 Minute stehen, damit sich Milch, Espresso und Schaum trennen und sich die Schichten bilden können.

HINWEIS
 Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.

CAPPUCCINO

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO

ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

Milch nach Wahl, bis zur Cappuccino-Linie

Kakaopulver, zum Bestäuben

GESTALTE DEINEN KAFFEE

durch Hinzufügen deines bevorzugten aromatisierten Sirups, Zuckers oder deiner bevorzugten Gewürze individuell. Inspiration findest du auf Seite 38!

ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Durch zweimaliges Drücken des Hebels bis zum Anschlag wird das Mahlgut verdichtet. Anschließend den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und Drehen nach rechts in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THICK (DICK) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7 Die aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.



FLAT WHITE

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **AUFSCÄUMZEIT:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO

ZUBEHÖRTEILE: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
120 ml Milch(alternative)

GESTALTE DEINEN KAFFEE

durch Hinzufügen deines bevorzugten aromatisierten Sirups, Zuckers oder deiner bevorzugten Gewürze individuell. Inspiration findest du auf Seite 80!



DIRECTIONS

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Dann den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Durch zweimaliges Drücken des Hebels bis zum Anschlag wird das Mahlgut verdichtet. Anschließend den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und Drehen nach rechts in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THIN (DÜNN) leuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen. Aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.

HINWEIS

Vergiss nicht, die Dampfdüse wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen, damit sie automatisch gespült wird. Hinweise zur Reinigung siehe Seite 82.

AMERICANO

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** AMERICANO | **ZUBEHÖR:** DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

TIPP

Wenn ein kleinerer Kaffee gewünscht wird, den Single Basket verwenden und einen einfachen Espresso aufbrühen.



ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm AMERICANO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Durch zweimaliges Drücken des Hebels bis zum Anschlag wird das Mahlgut verdichtet. Anschließend den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und Drehen nach rechts in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Sobald der Kaffee aufgebrüht ist, sofort servieren.

HINWEIS

Mit der Heißwasserfunktion kannst du deinen Americano auffüllen. Möchtest du einen größeren Kaffee, bereite einen Lungo zu.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.

CHAI LATTE MIT ESPRESSO

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: SINGLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
3 Teelöffel Chai-Pulver
Milch nach Wahl, bis zur Latte-Linie

TIPP

Wenn eine stärkeres Aroma gewünscht wird, den Double Basket verwenden und einen doppelten Espresso aufbrühen.



ZUBEREITUNG

- 1 Den Single Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Durch zweimaliges Drücken des Hebels bis zum Anschlag wird das Mahlgut verdichtet. Anschließend den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und Drehen nach rechts in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Chai-Pulver und Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol THIN (DÜNN) leuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7 Aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.

KLASSISCHER MOKKA MIT SCHOKOLADENSCHAUM

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **SCHAUM:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** ESPRESSO
ZUBEHÖR: DOUBLE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
2 Esslöffel Mischung für heiße Schokolade nach Wahl
Milch nach Wahl, bis zur Cappuccino-Linie

TIPP

Wenn ein kleinerer Kaffee gewünscht wird, den Single Basket verwenden und einen einfachen Espresso aufbrühen.



ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm ESPRESSO aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Durch zweimaliges Drücken des Hebels bis zum Anschlag wird das Mahlgut verdichtet. Anschließend den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und Drehen nach rechts in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Heiße Schokolade und Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 6 Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis das Symbol EXTRA-THICK (Extradicker Schaum) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7 Aufgeschäumte Milch über den gebrühten Espresso gießen und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.



ESPRESSO-MARTINI

MITTELSCHWERES REZEPT ●●○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** COLD-PRESSED | **ZUBEHÖR:** DOUBLE BASKET, COCKTAIL-SHAKER
ERGIBT: 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
Eiswürfel, nach Bedarf
10 ml Agavensirup oder Zuckersirup
50 ml Wodka
25 ml Kaffeelikör

ZUBEREITUNG

- 1 Den Double Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm COLD-PRESSED (KALTGEPRESST) aufleuchtet, den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Durch zweimaliges Drücken des Hebels bis zum Anschlag wird das Mahlgut verdichtet. Anschließend den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und Drehen nach rechts in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Einen mit Eis gefüllten Cocktailshaker unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Zuckersirup, Wodka und Kaffeelikör in den Cocktailshaker geben. 10 Sekunden lang kräftig schütteln, in ein Martini-Glas abseihen und servieren.

HINWEIS

Wenn du nach einem Heißgetränk ein Kaltgetränk zubereitest, muss ein Spülzyklus durchgeführt werden, um die Temperatur des Geräts zu senken.
Weitere Einzelheiten siehe Seite 53.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 54-55.



ZUBEREITUNG VON FILTERKAFFEE


Verwandelt frisch gemahlene Bohnen in starken, aromatischen Kaffee in verschiedenen Größen.



SCHRITT 1 EINRICHTEN

Richte die Laschen an Luxe Basket und Siebträger aus und drücke sie fest an.

Setze den Siebträger gerade in die Mahlwerkhalterung ein. Achte dabei auf einen waagerechten und sicheren Sitz.




SCHRITT 2 MAHLEN

Wähle mit dem mittleren Drehschalter CLASSIC (KLASSISCH), RICH (STARK) oder OVER ICE (AUF EIS). Wähle die Größe deines Getränks.


Verwende den Mahlgrad-Drehschalter an der linken Seite des Geräts, um den aktuellen Mahlgrad an den empfohlenen Mahlgrad anzupassen.

Drücke „START GRIND“ (MAHLEN STARTEN).




SCHRITT 3 SCHÜTTELN

Bei Kaffegetränken der Größen S und L sollten Sie den Filter leicht schütteln, um das Mahlgut gleichmäßig zu verteilen, und dann mit dem Brühen fortfahren.



SCHRITT 4 ZUBEREITUNG

Befestige den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und einer Rechtsdrehung auf dem Gruppenkopf.




Stelle eine Tasse unter den Siebträger.

Drücke „START BREW“ (BRÜHEN STARTEN).

Entsorge das Mahlgut nach Beendigung des Brühvorgang in einem Behälter.

SCHRITT 5 | OPTIONAL AUFSCÄUMEN

Befülle das Milchkännchen bis zu einer der empfohlenen Fülllinien.



Stelle das Milchkännchen auf der Plattform ab. Drücke die Taste MILK TYPE, um den verwendeten Milchtyp auszuwählen.

Wähle mit dem AUFSCÄUM-DREHSCHALTER den gewünschten Schaumtyp und drücke DANN „START FROTH“ (AUFSCÄUMEN STARTEN).

TIPPS

- Stampfe das Mahlgut für Getränke der Größen L, L+ und XL wie bei einem Espresso.

WEITERE INFORMATIONEN
siehe Bedienungsanleitung.

GETRÄNKEGRÖSSEN (Milliliter):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530

MILCHKAFFEE

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** RICH (STARK) | **ZUBEHÖRTEILE:** LUXE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

Milch nach Wahl, bis zur Latte-Linie

ANLEITUNG

- 1** Den Luxe Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2** Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm RICH (STARK) aufleuchtet. S+ auswählen. Mahlgrad einstellen und START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3** Das Mahlgut zum Verteilen schütteln, und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4** Eine mittelgroße Tasse unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehknopf drücken, um START BREW (BRÜHEN STARTEN) auszuwählen.
- 5** Milch in das Milchkännchen geben und mit eingesetztem Dampfrohr auf die Plattform stellen.
- 6** Die Taste für den MILK TYPE drücken, bis der gewünschte Milchtyp aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis THIN (DÜNN) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 7** Die aufgeschäumte Milch über den aufgebrühten Kaffee gießen und servieren.

HINWEIS:

Für eine größere Portion erhöhst du einfach die Milchmenge für einen traditionell cremigen Kaffee. Das Verhältnis von Kaffee zu Milch sollte 1:1 betragen.





IRISH COFFEE MIT KALTEM SCHAUM

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 4 MINUTEN | **AUFSCÄUMZEIT:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** RICH | **ZUBEHÖR:** LUXE BASKET
ERGIBT: 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
1 Esslöffel brauner Zucker
25 ml Irish Whiskey
30 ml Vollmilch
60 ml Doppelrahm

HINWEIS

Ersetze die Vollmilch durch Doppelrahm (insgesamt 90 ml), um einen noch dickeren kalten Schaum zu erhalten!

ZUBEREITUNG

- 1 Den Luxe Basket in den Siebträger einsetzen. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2 Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm RICH (STARK) aufleuchtet und L auswählen. Den Mahlgrad einstellen und dann START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3 Das Mahlgut zum Verteilen schütteln, und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4 Braunen Zucker in eine große Tasse geben und unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.
- 5 Nach dem Brühen des Kaffees den Whiskey hinzufügen und umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
- 6 Milch und Sahne in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.
- 7 Die Taste für den MILK TYPE (Milchtyp) drücken, bis DAIRY (KUHMILCH) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis COLD FOAM (KALTER SCHAUM) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen.
- 8 Mit einem Löffel kalten Schaum über den aufgebrühten Kaffee geben und servieren.

HINWEIS

Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 68-69.



ZUBEREITUNG VON COLD BREW


Verwandelt frisch gemahlene Bohnen in starken, aromatischen Kaffee in verschiedenen Größen.



SCHRITT 1 EINRICHTEN

Richte die Laschen an Luxe Basket und Siebträger aus und drücke sie fest an.

Setze den Siebträger gerade in die Mahlwerkhalterung ein. Achte dabei auf einen waagerechten und sicheren Sitz.




SCHRITT 2 MAHLEN

Wähle mit dem mittleren Drehschalter CLASSIC (KLASSISCH), RICH (STARK) oder OVER ICE (AUF EIS). Wähle die Größe deines Getränks.


Verwende den Mahlgrad-Drehschalter an der linken Seite des Geräts, um den aktuellen Mahlgrad an den empfohlenen Mahlgrad anzupassen.

Drücke „START GRIND“ (MAHLEN STARTEN).




SCHRITT 3 SCHÜTTELN

Bei Kaffeegetränken der Größen S und L sollten Sie den Filter leicht schütteln, um das Mahlgut gleichmäßig zu verteilen, und dann mit dem Brühen fortfahren.



SCHRITT 4 ZUBEREITUNG

Befestige den Siebträger durch Ausrichten der orangefarbenen Punkte und einer Rechtsdrehung auf dem Gruppenkopf.




Fülle die Tasse mit Eis und stelle sie unter den Siebträger.

Drücke „START BREW“ (BRÜHEN STARTEN).

Entsorge das Mahlgut nach Beendigung des Brühvorgang in einem Behälter.

SCHRITT 5 | OPTIONAL KALTER SCHAUM

Befülle das Milchkännchen bis zu einer der empfohlenen Fülllinien.



Stelle das Milchkännchen auf der Plattform ab.

Drücke die Taste **MILK TYPE**, um den verwendeten Milchtyp auszuwählen.

Wähle mit dem **AUFSCÄUM-DREHSCHALTER** den gewünschten Schaumtyp und drücke dann **START FROTH** (AUFSCÄUMEN STARTEN).

TIPPS

- Bei Cold Brew der Größen L, L+ und XL muss das Mahlgut gestampft werden.
- Wenn du ein Kaltgetränk direkt nach einem Heißgetränk zubereitest, musst du den Zyklus „Rinse“ (durchspülen) durchführen. Siehe Seite Tipps zur Zubereitung für weitere Anweisungen.
- Die Zubereitung kann je nach Größe des Getränks 5–10 Minuten dauern.

WEITERE INFORMATIONEN
siehe Bedienungsanleitung.

GETRÄNKEGRÖSSEN (Milliliter):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530

COLD BREW MIT KALTEM SCHAUM

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 5-10 MINUTES | **AUFSCÄUMZEIT:** CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** COLD BREWS
ZUBEHÖRTEILE: LUXE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen
 Eiswürfel, nach Bedarf
 60 ml Doppelrahm
 30 ml Vollmilch

ZUBEREITUNG



Den Luxe Basket in den Siebträger. Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.



Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm COLD BREW aufleuchtet. M auswählen. Mahlgrad einstellen und START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.



Das Mahlgut zum Verteilen schütteln, und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.



GESTALTE DEINEN KAFFEE
 individuell, indem du kalten Schaum mit Karamellsirup oder -sauce darüber gießt.

HINWEIS
 Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Ein mittelgroßes Glas mit Eis füllen und unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehschalter START BREW (BRÜHEN STARTEN) drücken.



Milch und Sahne in das Milchkännchen geben und mit eingesetzter Dampfdüse auf die Plattform stellen.



Die Taste für den MILK TYPE (MILCHTYP) drücken, bis DAIRY (KUHMITCH) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drehen, bis COLD FOAM (KALTER SCHAUM) aufleuchtet. Den Aufschäum-Drehschalter drücken, um mit dem Aufschäumen zu beginnen. Mit einem Löffel kalten Schaum über den Kaffee geben und servieren.

HINWEIS
 Vergiss nicht, die Dampfdüse wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen, damit sie automatisch gespült wird. Hinweise zur Reinigung siehe Seite 87.

EISKAFFEE

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGS-ZEIT: CA. 2 MINUTEN | **FUNKTION:** COLD BREW | **ZUBEHÖR:** LUXE BASKET | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

Frische Kaffeebohnen

1 Kugel Vanilleeis

Schlagsahne

Schokoladenstreusel

ANLEITUNG

- 1** Den Luxe Basket in den Siebträger einsetzen . Anschließend den Siebträger in die Mahlwerkhalterung einsetzen.
- 2** Den mittleren Drehschalter drehen, bis das Programm COLD BREW aufleuchtet. S+ auswählen. Mahlgrad einstellen und START GRIND (MAHLEN STARTEN) drücken.
- 3** Das Mahlgut zum Verteilen schütteln, und den Siebträger in den Gruppenkopf einsetzen.
- 4** Ein kleines Glas unter den Siebträger stellen. Den mittleren Drehknopf drücken, um START BREW (BRÜHEN STARTEN) auszuwählen.
- 5** Während der Kaffee gebrüht wird, eine Kugel Eiscreme in ein mittelgroßes Glas geben. Den gebrühten Kaffee über das Eis gießen, dann mit Schlagsahne und Streuseln bestreuen.

TIPP

Für einen stärkeren Kaffee empfiehlt sich dieses Rezept mit kaltgepresstem Espresso.




HOT WATER (HEISSES WASSER)

Kann nach Bedarf für Tee und zum Auffüllen
des Kaffees entnommen werden.


SCHRITT 1 EINRICHTEN

Drücke die Taste HOT WATER (HEISSES WASSER), um den Heißwasser-Modus zu aktivieren.




SCHRITT 2 ANPASSEN

Mit dem mittleren Drehknopf stellst du die Temperatur des heißen Wassers ein. Drücke START BREW (BRÜHEN STARTEN), um heißes Wasser auszugeben.



SCHRITT 3 AUSGEBEN

Drücke noch einmal START BREW (BRÜHEN STARTEN), wenn die gewünschte Menge ausgegeben wurde, oder warte, bis das Programm beendet ist. Falls nicht manuell gestoppt, gibt das Programm 235 ml heißes Wasser aus.



COLD FIGHTER (ERKÄLTUNGSTEE)

EINSTEIGERREZEPT ●○○

ZUBEREITUNGSZEIT: CA. 2 MINUTEN | **ERGIBT:** 1 PORTION

ZUTATEN

- 1 Teebeutel Pfefferminztee
- 1 Teebeutel Kamillentee
- 1 EL Honig
- 1 ½ Esslöffel Zitronensaft

ANLEITUNG

- 1 Teebeutel in eine Tasse geben und diese unter den Siebträger stellen.
- 2 Die Taste HOT WATER (HEISSES WASSER) drücken. Mit dem mittleren Drehschalter die Temperatur einstellen. Den mittleren Drehschalter drücken, um das BRÜHEN zu STARTEN. Wenn die Wasserausgabe beendet ist, die Taste HOT WATER (HEISSES WASSER) erneut drücken.
- 3 Teebeutel fünf Minuten im heißen Wasser ziehen lassen, dann entsorgen. Honig und Zitronensaft zugeben und umrühren. Heiß servieren.



DER BARISTA

FÜR DEIN ZUHAUSE

Erstelle deine eigene Café-Karte
und vergiss das Schlangestehen für ein leckeres Getränk.

ZUBEREITUNGSART

HEISS

Espresso einfach, doppelt,
vierfach
Classic (klassisch)
Rich (stark)

KALT

Cold-Pressed (kaltgepresst)
Over Ice (auf Eis)
Cold Brew

SIRUPS ODER SÜSSUNGSMITTEL

Honig

Ahornsirup

Agavensirup

Zuckersirup

Aromatisierter Sirup nach Wahl
(z. B. Haselnuss, Schokolade,
Vanille)

Rohrzucker

Brauner Zucker

Zuckerersatzstoff nach Wahl

KUHMILCH ODER PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVE

Vollmilch

Fettarme Milch, 1 %

Fettarme Milch, 2 %

Haferdrink

Sojadrink

Mandeldrink

Cashewdrink

SCHAUM



Erwärmte Milch



Dünner Schaum



Dicker Schaum



Extradicker schaum



Kalter Schaum

TOPPINGS

Schlagsahne

Kakaopulver

Zimt

Schokoladensauce

Karamellsauce

Streusel

Schokoraspeln

TIPPS

Nutze die Fülllinien am Aufschäumgefäß,
um die richtige Menge für beliebte
Getränke zu erhalten.

Wenn du bei pflanzlichen Milchalternativen
einen cremigeren Schaum haben möchtest,
verwende „Barista“-Sorten.

DIE BELIEBTESTEN KOMBINATIONEN

AUS DER TESTKÜCHE
VON NINJA



SCHOKOLADEN- HASELNUSS-MACCHIATO

Espresso



Haselnuss-Sirup



Haferdrink



Dicker Schaum



Schokoladensauce



VANILLE-LATTE AUF EIS MIT KALTEM SCHAUM

Espresso



Vanillesirup



Vollmilch



Kalter Schaum

DIE AUSWAHL DER RICHTIGEN BOHNEN

Jeder Kaffeeenuss beginnt mit einer perfekt gerösteten Bohne. Folge diesem Leitfaden, um die richtige für dein Getränk auszuwählen.

TIPP

Je frischer die Bohnen sind, desto besser. Das Datum „Geröstet am“ auf der Verpackung sollte weniger als 20 Tage zurückliegen.



HELL

Hoher Säuregehalt, blumig und zart.
Perfekt für Espresso oder schwarzen Kaffee.
Wird am besten bei höheren Temperaturen zubereitet.



DUNKEL

Geringer Säuregehalt, süß und nussig mit Noten von Schokolade.
Passt perfekt zu Milch und Aromen.
Wird am besten bei niedrigeren Temperaturen zubereitet.

MEHR ERFAHREN ÜBER DIE

BARISTA ASSIST TECHNOLOGIE

MAHLGRADEMPFEHLUNGEN UND ANGEPASSTE ZUBEREITUNG

Unsere Espressomaschine macht Schluss mit dem ewigen Rätselraten bei der Espressozubereitung, denn sie überwacht den Brühvorgang und passt Einstellungen wie Mahlgrad, Brühtemperatur, Druck und vieles mehr kontinuierlich an. Dadurch genießt du den perfekten Kaffee ohne Rätselraten.

KONISCHES MAHLWERK

Zwei konisch geformte Mahlwerke zerkleinern die Bohnen präzise und gewährleisten eine gleichmäßige Partikelgröße für intensiven und ausgewogenen Geschmack. Unser Mahlwerk ist mit 25 Mahlgradstufen ausgestattet und macht es einfacher als je zuvor, die richtige Wahl zu treffen.

INTEGRIERTE WAAGE

Verschiedene Getränke erfordern unterschiedliche Mengen an Mahlgut. Während andere Maschinen einfach nur eine bestimmte Zeit lang mahlen, wiegt unsere integrierte Waage die perfekte Dosis für das gewünschte Getränk ab.

AUTOMATISCHES AUFSCÄUMEN

Der integrierte Schneebesen und die Hochgeschwindigkeitsdampfdüse erzeugen mühelos heißen oder kalten Mikroschaum aus jeder Kuhmilch oder pflanzlichen Milchalternative. Sie überwacht sogar die Temperatur, um ein Anbrennen zu verhindern.

BASKET-ERKENNUNG

Das Gerät erkennt automatisch, welcher Basket verwendet wird, und passt die Einstellungen entsprechend an, ohne dass du irgendetwas tun musst.

EMPFEHLUNGEN FÜR REINIGUNG UND PFLEGE

AUTOMATISCHES SPÜLEN DER DÜSE

Die Dampfdüse ist mit einem eigenen Reinigungsprogramm ausgestattet, um Verschmutzungen und Rückstände im Inneren zu beseitigen. Nach dem Aufschäumen solltest du die Düse wieder in ihre ursprüngliche Position ohne das Milchkännchen stellen, damit sie automatisch durchgespült wird.

TÄGLICHE WARTUNG

Nach jedem Gebrauch sollte die Dampfdüse sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, und mit der Bürste lassen sich Verschmutzungen von allen Teilen des Geräts entfernen.

REINIGUNGSZYKLUS

Das Gerät ist mit einem Selbstreinigungszyklus versehen. Um den Gruppenkopf sauber und frei von Ablagerungen zu halten, sollte immer dann ein Reinigungszyklus durchgeführt werden, wenn die Reinigungsanzeige leuchtet. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.

ENTKALKEN

Die Wasserhärte beeinflusst, wie oft die Maschine entkalkt werden muss. Führe den Wassertest aus deinem Starterkit durch und programmiere das Gerät so, dass es die Wasserhärte ermittelt und Entkalkungsprogramme ausführt, wenn die Entkalkungsanzeige aufleuchtet, damit das Gerät stets mit maximaler Leistung arbeitet.

SPÜLMASCHINENFESTE TEILE

Alle Baskets, Reinigungsscheibe, Wasserbehälter, Deckel des Wasserbehälters, Bohnenbehälter, Deckel des Bohnenbehälters und alle Komponenten der Auffangschale.

VOTRE GUIDE VERS L'EXPRESSO ET LE CAFÉ PARFAIT, QUI NE LAISSE RIEN AU HASARD


Bienvenue dans le Ninja Luxe, le système intelligent qui vous guide vers la tasse parfaite. Plus que quelques pages à tourner et vous trouverez des conseils, astuces et tutoriels pour préparer des expressos, des cafés filtres, ou des cafés infusés à froid dignes des meilleures maisons de café. C'est parti !

TABLE DES MATIÈRES

Découvrez votre bar à expresso	88
Conseils de préparation	94
Recettes d'expresso et de café infusé à froid qui ne laissent rien au hasard.....	95
Recettes de café filtre bien équilibrées	116
Recettes rapides de café infusé à froid.....	120
Inspiration barista à la maison.....	124
Bien choisir ses grains	126
En savoir plus	128
Nettoyage et entretien	129

AMÉLIOREZ VOTRE STATION

Trouvez des accessoires haut de gamme, des fournitures de nettoyages supplémentaires et d'autres suppléments sur **ninjakitchen.fr**



Bac à marc de café
(pour jeter les moutures après utilisation)



Carafe à partager
825 ml



Paquet de détartrage
(1 inclus)



Inserts pour filtre à eau
(1 inclus)



Tablettes de nettoyage
(1 sachet inclus)



**SCANNER
CE QR CODE**
pour découvrir les
accessoires, les tutoriels
vidéo et les conseils rapides

DÉCOUVREZ VOTRE BAR À EXPRESSO

SIMPLE



SIMPLE : Espresso, allongé, americano

DOUBLE



DOUBLE : double Café Serré, espresso, Allongé, americano, cold pressed (extraction à froid)

LUXE



LUXE : quadruple Café Serré, espresso, Allongé, americano, cold pressed (extraction à froid), café long infusé à froid



Porte-filtre

Contient le panier pour la mouture et l'infusion.

Des commandes simples

Panneau de commande intuitif avec des recommandations de moutures et une barre d'avancement.



Broyeur conique intégré avec bouton principal

Mout les grains avec précision pour un résultat homogène. 25 présélections de moutures au choix, des plus grossières aux plus fines.

Tassier intégré

Conçu pour appliquer une pression optimale et uniforme pour un tassage parfait.

Balance intégrée

Pèse automatiquement la mouture pour un dosage parfait.

Bac d'égouttage ajustable avec indicateur

Récupère les gouttes, amovible pour un nettoyage facile. Plateau central amovible pour pouvoir remplir un mug de voyage.

Trémie à grains teintée

Protège les grains des UV pour qu'ils gardent leur fraîcheur plus longtemps. Amovible pour un remplissage facile.

Réservoir d'eau

Réservoir d'eau amovible 2 L.

Disque nettoyant

Utilisé pour exécuter un cycle d'auto-nettoyage. Consulter la notice d'utilisation pour plus d'informations.

Buse à vapeur

Pour faire mousser et chauffer le lait tout en contrôlant la température afin d'éviter les brûlures. Auto-nettoyante grâce à sa fonction de vidange automatique.

Support à accessoires

Pour ranger le panier simple, le panier double, le panier luxe, le disque de nettoyage et la brosse.

Support pour tasse ajustable

Support amovible avec 3 niveaux différents pour éviter les gouttes et les éclaboussures.

Carafe à lait XL avec fouet intégré

Repères de remplissage gravés pour plus de facilité d'utilisation et fouet autonome intégré pour une mousse onctueuse.

Brosse de nettoyage

À utiliser pour nettoyer toutes les pièces de l'appareil, avant ou après utilisation.

RÉALISEZ TOUTES VOS ENVIES

Qu'il s'agisse de votre café gourmand préféré ou de celui du matin, préparez-les sans rien laisser au hasard.



L'ESPRESSO SANS RIEN LAISSER AU HASARD



ESPRESSO

Un espresso simple ou double parfaitement équilibré, pour toutes les boissons à base d'espresso.



QUADRUPLE

Quatre shots d'espresso savoureux pour des boissons allongées ou concentrées.



AMERICANO

Un espresso simple ou double parfaitement équilibré, avec un soupçon d'eau chaude. Vous pouvez allonger votre americano à l'aide du programme d'eau chaude.

CAFÉ FILTRE PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ



CLASSIC (CLASSIQUE)

Un café équilibré suffisamment doux pour être dégusté noir.



RICH (RICHE)

Un café plus concentré, idéal pour le café au lait ou les boissons aromatisées.



AVEC DES GLAÇONS

Spécialement conçu pour préparer un café chaud concentré avec des glaçons pour une boisson non diluée.

LA TASSE DOIT ÊTRE REMPLIE DE GLAÇONS AVANT L'INFUSION.

INFUSION À FROID RAPIDE



INFUSION À FROID

Infusé à une température plus basse, pour un café ultra-doux et naturellement sucré.

LA TASSE DOIT ÊTRE REMPLIE DE GLAÇONS AVANT L'INFUSION.



ESPRESSO FROID

Un espresso préparé à basse température pour des boissons froides de qualité.

LA TASSE IDÉALE AVEC

LA TECHNOLOGIE
BARISTA ASSIST

Réglage automatique des paramètres pour chaque préparation pour
UN RÉSULTAT TOUJOURS PARFAIT



Le tassier intégré aide à répartir la mouture pour obtenir à chaque fois un palet uniformément compact.



Broyeur et balance intégrés pour ajuster en permanence votre mouture pour un espresso doux et concentré.



Réglages de la pression et de la pression de l'eau automatisés pour une saveur équilibrée.

MICROMOUSSE AÉRIENNE AVEC LE SYSTÈME DE **MOUSSAGE** **DOUBLE XL PRO**

Notre buse à vapeur à détection de température avec fouet intégré permet d'obtenir une mousse chaude ou froide à partir de
LAIT ANIMAL OU VÉGÉTAL



LAIT VAPEUR

Délicatement chauffé à la vapeur pour une température idéale, parfaite pour vos cafés, chocolats chauds et matchas.



MOUSSE LÉGÈRE

Une fine couche de mousse idéale pour préparer vos cafés au lait et dessiner des motifs sur la surface de votre boisson !




MOUSSE ÉPAISSE

Une mousse classique et onctueuse pour préparer des boissons comme les cappuccinos.



MOUSSE TRÈS ÉPAISSE

Une épaisse couche de mousse, idéale pour les cappuccinos et les autres boissons avec peu de volume.



MOUSSE À FROID

Une mousse froide épaisse qui se marie à la perfection avec n'importe quelle boisson froide ou chaude.

CONSEILS DE PRÉPARATION

Pour perfectionner vos moutures, tassages et infusions.



BIEN CHOISIR VOS GRAINS DE CAFÉ

Pour de meilleurs résultats, utiliser des grains de café frais.
Consulter la page 40 pour en savoir plus sur le choix des grains.



AJUSTER VOTRE RÉGLAGE DE MOUTURE

En ajoutant plus de grains de café, cela peut prendre 2 à 3 infusions avant de trouver le réglage optimal pour la mouture.

Avec le temps, le réglage recommandé peut changer afin de prendre en compte l'ancienneté des grains. C'est normal.

Il est essentiel que la taille de mouture corresponde toujours aux recommandations pour garantir la meilleure extraction d'expresso.



CHANGER LES GRAINS DE CAFÉ

- 1 Déverrouiller la trémie à grains en tournant la poignée.
- 2 Retirer la trémie à grains et vider les grains restants.
- 3 Retirer la trémie à grains en tournant la poignée vers la gauche.
- 4 Verrouiller à nouveau la trémie à grains dans sa position en tournant la poignée.
- 5 Appuyer longuement sur le bouton « Start Grind »
(Commencer la mouture) pour vidanger tous les grains restants.
- 6 Ajouter de nouveaux grains dans la trémie à grains.



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'INTENSITÉ DE LA BOISSON

Brühtemperatur anpassen:

Avant l'infusion, il est possible de régler la température à l'aide du bouton TEMP / STRENGTH (TEMPÉRATURE / INTENSITÉ). Maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer d'un paramètre à l'autre. Pour les moutures foncées, nous recommandons une température basse à moyenne.

Pour les moutures claires, nous recommandons une température moyenne à élevée.

Régler l'intensité de la boisson :

Pour régler l'intensité de la boisson, appuyer sur le bouton STRENGTH (Intensité). Le réglage de l'intensité fonctionnera différemment selon que vous préparez un espresso ou un café.

Réglages de l'intensité d'un espresso :

- Par défaut : Plus grand, moins concentré : quantité d'eau 4:1 en fonction de la quantité de mouture
- • Quantité d'eau 2,5:1 en fonction de la quantité de mouture
- • • Plus court, plus concentré : quantité d'eau 2:1 en fonction de la quantité de mouture

REMARQUE : Le réglage de l'intensité de l'infusion d'espresso influence la quantité de café produite. L'intensité 1 aura un débit plus important que le réglage par défaut. **Utiliser une tasse plus grande que la normale.**

Réglages de l'intensité d'un café:

- Doux : Moins de fèves seront moulues
- • Par défaut
- • • Intense : Plus de fèves seront moulues



PRÉPARER UNE INFUSION À FROID APRÈS UNE INFUSION À CHAUD

Si vous préparez une boisson froide juste après une boisson chaude, vous recevrez une notification « Rinse » (Rincer). Retirer le porte-filtre et placer une tasse de taille S+ (236 ml) ou d'une contenance supérieure sur la tête de groupe. Appuyer sur START BREW (Démarrer l'infusion). La machine émettra un signal sonore pour indiquer que l'infusion démarre et en émettra un second lorsque l'opération sera terminée.



COMMENT PRÉPARER UN ESPRESSO

La base parfaite pour toute boisson digne de professionnels.
Suffisamment onctueux pour être dégusté seul.



ÉTAPE 1 PRÉPARER

Choisir votre panier en fonction de la boisson préparée. Aligner la languette du panier avec celle du porte-filtre et les enclencher.

Insérer le porte-filtre directement dans le support de broyage, en s'assurant qu'il ne dépasse pas et qu'il est fermement inséré.




ÉTAPE 2 MOUDRE

À l'aide du bouton principal, sélectionner **SINGLE** (SIMPLE), **DOUBLE** (DOUBLE), **QUAD** (QUADRUPLE), **AMERICANO** (ALLONGÉ) OU **COLD-PRESSED** (INFUSION À FROID).


Utiliser le bouton de broyage situé sur le côté gauche de l'appareil pour ajuster la taille de la mouture actuelle selon la taille recommandée.

Appuyer sur « **START GRIND** » (Démarrer le broyage).




ÉTAPE 3 TASSER

Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.



ÉTAPE 4 INFUSION

Installer le porte-filtre dans la tête de groupe en alignant les points orange et en tirant vers la droite.




Placer une tasse sous le porte-filtre.

Appuyer sur « **START BREW** » (Démarrer l'infusion).

Une fois l'infusion terminée, jeter la mouture.

ÉTAPE 5 | FACULTATIF MOUSSE

Remplir la carafe à lait jusqu'à l'un des repères de remplissage recommandés.



Placer la carafe sur la plateforme. Appuyer sur le bouton « **MILK TYPE** » (Type de lait) pour sélectionner le type de lait dans la carafe.

Tourner le bouton « **FROTH** » (Mousse) pour sélectionner le type de mousse souhaité, puis appuyer sur **START FROTH** (DÉMARRER LE MOUSSAGE).

CONSEILS

- Si le tasseur n'arrive pas à bien tasser les grains lors de la préparation d'un quadruple shot, retirer l'entonnoir.
- Pour préparer une boisson froide juste après une boisson chaude, vous devrez effectuer un cycle de rinçage (Rinse). Pour plus d'informations, consulter la page 97.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, consulter la notice d'utilisation.

SHOT D'ESPRESSO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO

ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

PRÉPARATION



Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.



Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).



Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.



Placer une tasse à espresso sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.

REMARQUE : Pour préparer un café plus court, utilisez le panier simple et faites un shot simple d'espresso.

Pour un espresso plus corsé, utilisez le double panier pour préparer un ristretto.

Pour une plus grande quantité, utilisez n'importe quel panier pour préparer un lungo.

RISTRETTO

Portion plus petite et plus concentrée avec une saveur plus douce et plus riche

27ml*
portion

ESPRESSO

Portion de café concentrée et savoureuse

45ml*
portion

LUNGO

Portion plus grande, moins concentrée avec une saveur plus prononcée

90ml*
portion

*Lorsqu'il est infusé avec le panier double et l'intensité par défaut 2

CAPPUCCINO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

Lait de votre choix jusqu'au repère « cappuccino »

Poudre de cacao, pour le saupoudrage

PRÉPARATION



Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.



Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROyage).



Tasser les grains. Puis retirer l'entonnoir et installer le porte-filtre dans la tête de groupe.

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE CAFÉ

en ajoutant votre sirop parfumé préféré, du sucre ou des épices. Pour plus d'idées, consulter la page 124 !

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.



Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.



Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.

REMARQUE

Pensez à replacer la buse à vapeur dans sa position d'origine pour lancer sa fonction d'auto-nettoyage. Consultez la page 39 pour plus d'informations sur le nettoyage.



Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tournez le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THICK (ÉPAISSE) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation.

Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé. Saupoudrer la mousse de lait de cacao avant de servir.

FLAT WHITE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO

ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

120 ml du lait de votre choix

DIRECTIONS

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre, puis mettre le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Turn centre dial until ESPRESSO program is illuminated, adjust grind size then press START GRIND.
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (fine couche) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation. Verser la

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE CAFÉ

en ajoutant votre sirop parfumé préféré, du sucre ou des épices. Pour plus d'idées, consultez la page 126 !

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.



AMERICANO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** AMERICANO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais



PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme AMERICANO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Servir immédiatement.

TIP

Complétez votre americano en utilisant le programme d'eau chaude. Pour une plus grande quantité, préparez un lungo.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

LATTE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

Lait de votre choix jusqu'au repère « latte »



PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (fine couche) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse afin de débiter la préparation. Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé et servir.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

CAFÉ CRÈME

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

PREP: 1 MINUTE | **TEMPS D'INFUSION :** ENVIRON 2 MINUTES | **TEMPS DE PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENVIRON 2 MINUTES
MODE : ESPRESSO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
45 ml du lait de votre choix



PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tournez le bouton principal jusqu'à ce que le programme DOUBLE s'allume, ajustez la taille de mouture, puis appuyez sur START GRIND (Démarrer le broyage).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placez une tasse sous le porte-filtre. Appuyez sur START BREW (Démarrer l'infusion), sur le bouton principal. Une fois l'infusion terminée, appuyez à nouveau sur START BREW pour obtenir un café plus long.
- 5 Appuyez sur le bouton MILK TYPE (Type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tournez le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (Légère) s'allume. Appuyez sur le bouton de réglage de la mousse afin de débiter la préparation.
- 6 Versez la mousse de lait sur l'espresso infusé et servez.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

CORTADO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO
ACCESSOIRES : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
Lait de votre choix, jusqu'au repère minimum

CONSEIL

Pour préparer un café plus court, utiliser le panier simple et infuser un shot simple d'espresso.



PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placer une tasse sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône THIN (fine couche) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation.
- 7 Verser la mousse de lait sur l'espresso infusé

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

CAFÉ NOISETTE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENVIRON 2 MINUTES | **TEMPS DE PRÉPARATION DE LA MOUSSE** : ENVIRON 2 MINUTES
MODE : ESPRESSO | **ACCESSOIRES** : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ** : 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
 Lait de votre choix, jusqu'au repère minimum



PRÉPARATION

- 1 Installez le panier simple dans le porte-filtre. Installez ensuite le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tournez le bouton principal jusqu'à ce que le programme SINGLE (Simple) s'allume, ajustez la taille de mouture, puis appuyez sur START GRIND (Démarrer le broyage).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placez une tasse à expresso sous le porte-filtre. Appuyez sur START BREW (Démarrer l'infusion), sur le bouton principal.
- 5 Versez le lait dans la carafe à lait, placez-la sur la plateforme et plongez la buse à vapeur à l'intérieur.
- 6 Appuyez sur le bouton MILK TYPE (Type de lait) jusqu'à ce que le lait de votre choix s'allume. Tournez le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que l'icône STEAM (Vapeur) s'allume. Appuyez sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation. Versez environ la moitié du lait chaud sur l'expresso. Le ratio doit être de 1:1 pour obtenir la couleur noisette.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

CAFÉ VIENNOIS

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENVIRON 2 MINUTES | **TEMPS DE PRÉPARATION DE LA MOUSSE** : ENVIRON 2 MINUTES
MODE : ESPRESSO | **ACCESSOIRES** : PANIER DOUBLE | **QUANTITÉ** : 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
 Crème fouettée fraîche, selon vos goûts
 Cacao en poudre, selon vos goûts



PRÉPARATION

- 1 Installez le panier double dans le porte-filtre. Installez ensuite le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tournez le bouton principal jusqu'à ce que le programme SINGLE (Simple) s'allume, ajustez la taille de mouture, puis appuyez sur START GRIND (Démarrer le broyage).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placez une tasse à expresso sous le porte-filtre. Appuyez sur START BREW (Démarrer l'infusion), sur le bouton principal.
- 5 Une fois l'expresso infusé, ajoutez de la crème fouettée par-dessus et saupoudrez de cacao en poudre. Servez immédiatement.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.

AFFOGATO

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** ESPRESSO | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE
QUANTITÉ : 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais

1-2 boules de crème glacée à la vanille

REMARQUE

Pour préparer un café plus court, utilisez le panier simple et faites un shot simple d'espresso.

Pour un espresso plus corsé, utilisez le double panier pour préparer un ristretto.

Pour une plus grande quantité, utilisez n'importe quel panier pour préparer un lungo.

PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme ESPRESSO s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placer une tasse à espresso sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Pendant que l'espresso est en train de couler, verser la crème glacée dans un petit verre. Une fois le café préparé, verser l'espresso chaud sur la crème glacée et servir immédiatement.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.



ESPRESSO MARTINI

RECETTE DE NIVEAU INTERMÉDIAIRE ●●○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** INFUSION À FROID | **ACCESSOIRES :** PANIER DOUBLE, SHAKER À COCKTAIL **QUANTITÉ :** 1 VERRE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
Glaçons à volonté
10 ml de sirop d'agave ou de sirop de sucre
50 ml de vodka
25 ml de liqueur de café

PRÉPARATION

- 1 Installer le panier double dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme COLD-PRESSED (INFUSION À FROID) s'allume, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Une fois la mouture terminée, poussez fermement le levier du tassier intégré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le levier et répétez cette action pour un second tassage. Relâchez le levier et retirez le porte-filtre du support de broyage.
- 4 Placer un shaker à cocktail rempli de glaçons sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Mettre le sirop de sucre, la vodka et la liqueur de café dans le shaker. Secouer vigoureusement pendant 10 secondes, verser dans un verre à martini et servir.

REMARQUE

Pour préparer une boisson froide juste après une boisson chaude, effectuer un cycle de rinçage pour refroidir l'appareil. Consulter la page 97 pour plus d'informations.

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 98 et 99.






COMMENT PRÉPARER UN CAFÉ FILTRE

Transformez des grains fraîchement moulus en un café riche et savoureux à servir en plusieurs tailles.

ÉTAPE 1 PRÉPARER

Aligner la languette du panier Luxe avec celle du porte-filtre et les enclencher.

Insérer le porte-filtre directement dans le support de broyage, en s'assurant qu'il ne dépasse pas et qu'il est fermement inséré.





ÉTAPE 2 MOUDRE

À l'aide du bouton principal, sélectionner **CLASSIC** (CLASSIQUE), **RICH** (RICHE) ou **OVER ICE** (AVEC DES GLAÇONS). Choisir votre taille de boisson.


Utiliser le bouton de broyage situé sur le côté gauche de l'appareil pour ajuster la taille de la mouture actuelle selon la taille recommandée.

Appuyer sur « **START GRIND** » (Démarrer le broyage).




ÉTAPE 3 REMUER

Pour les boissons au café de taille S à L, secouez légèrement le porte-filtre pour bien répartir la mouture, puis procédez à l'infusion.



ÉTAPE 4 INFUSION

Installer le porte-filtre dans la tête de groupe en alignant les points orange et en tirant vers la droite.




Placer une tasse sous le porte-filtre.

Appuyer sur « **START BREW** » (Démarrer l'infusion).

Une fois l'infusion terminée, jeter la mouture.

ÉTAPE 5 | FACULTATIF MOUSSE

Remplir la carafe à lait jusqu'à l'un des repères de remplissage recommandés.



Placer la carafe sur la plateforme.

Appuyer sur le bouton « **MILK TYPE** » (Type de lait) pour sélectionner le type de lait dans la carafe.

Tourner le bouton « **FROTH** » (Mousse) pour sélectionner le type de mousse souhaité, puis appuyer sur **START FROTH** (DÉMARRER LE MOUSSAGE).

CONSEILS

- Pour préparer des boissons L, L+ et XL, tasser la mouture comme pour un espresso.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, consulter la notice d'utilisation.

FORMATS DE BOISSONS (millilitres):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530



IRISH COFFEE AVEC MOUSSE FROIDE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 4 MINUTES | **PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** RICH | **ACCESSOIRES :** PANIER LUXE **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

Grains de café frais
1 cuillère à soupe de sucre roux
25 ml de whisky irlandais
30 ml de lait entier
60 ml de crème entière épaisse

PRÉPARATION

- 1 Installer le panier Luxe dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.
- 2 Tourner le bouton central jusqu'à ce que le programme RICH (RICHE) s'allume, appuyer sur L, ajuster la quantité de mouture, puis appuyer sur START GRIND (DÉMARRER LE BROYAGE).
- 3 Secouer pour bien répartir les grains, et installerr le portefiltre dans la tête de groupe.
- 4 Ajouter le sucre roux dans une grande tasse et la placer sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.
- 5 Une fois le café infusé, ajouter le whisky et remuer jusqu'à dissolution du sucre.
- 6 Verser le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.
- 7 Appuyer sur le bouton du type de lait jusqu'à ce que DAIRY (PRODUIT LAITIER) s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que COLD FOAM (MOUSSE À FROID) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation.
- 8 Verser la mousse de lait froide sur le café infusé et servir.

REMARQUE

Vous pouvez remplacer la mousse de lait par de la crème entière épaisse (90 ml au total) pour une mousse encore plus épaisse !

REMARQUE

Pour plus d'informations, voir les pages 116 et 117.



PANIER
LUXE


COMMENT PRÉPARER UNE INFUSION À FROID

Transformez des grains fraîchement moulus en un café riche et savoureux à servir en plusieurs tailles.

ÉTAPE 1 PRÉPARER

Aligner la languette du panier Luxe avec celle du porte-filtre et les enclencher.

Insérer le porte-filtre directement dans le support de broyage, en s'assurant qu'il ne dépasse pas et qu'il est fermement inséré.




ÉTAPE 2 MOUDRE

À l'aide du bouton principal, sélectionner **CLASSIC** (CLASSIQUE), **RICH** (RICHE) ou **OVER ICE** (AVEC DES GLAÇONS). Choisir votre taille de boisson.


Utiliser le bouton de broyage situé sur le côté gauche de l'appareil pour ajuster la taille de la mouture actuelle selon la taille recommandée.

Appuyer sur « **START GRIND** » (Démarrer le broyage).




ÉTAPE 3 REMUER

Pour les boissons au café de taille S à L, secouez légèrement le porte-filtre pour bien répartir la mouture, puis procédez à l'infusion.



ÉTAPE 4 INFUSION

Installer le porte-filtre dans la tête de groupe en alignant les points orange et en tirant vers la droite.




Remplir votre tasse de glaçons et l'insérer sous le porte-filtre.

Appuyer sur « **START BREW** » (Démarrer l'infusion).

Une fois l'infusion terminée, jeter la mouture.

ÉTAPE 5 | FACULTATIF MOUSSE À FROID

Remplir la carafe à lait jusqu'à l'un des repères de remplissage recommandés.



Placer la carafe sur la plateforme. Appuyer sur le bouton « **MILK TYPE** » (Type de lait) pour sélectionner le type de lait dans la carafe.

Tourner le bouton « **FROTH** » (Mousse) pour sélectionner le type de mousse souhaité, puis appuyer sur **START FROTH** (DÉMARRER LE MOUSSAGE).

CONSEILS

- Pour préparer une boisson infusée à froid de format L, L+ ou XL, vous devez tasser les grains.
- Pour préparer une boisson froide juste après une boisson chaude, vous devrez effectuer un cycle de rinçage (Rinse). Consulter la page 97 pour plus d'informations.
- La préparation peut prendre 5 à 10 minutes suivant la taille de votre boisson.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, consulter la notice d'utilisation.

FORMATS DE BOISSONS (millilitres):

S	S+	M	M+	L	L+	XL
175	235	295	355	415	475	530



CAFÉ INFUSÉ À FROID (COLD BREW) AVEC MOUSSE FROIDE

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 5 À 10 MINUTES | **PRÉPARATION DE LA MOUSSE :** ENV. 2 MINUTES | **PROGRAMME :** INFUSION A FROID
ACCESSOIRES : PANIER LUXE | **QUANTITÉ :** 1 TASSE

INGRÉDIENTS

- Café en grains frais
- Glaçons, au besoin
- 60 ml de crème entière épaisse
- 30 ml de lait entier

PRÉPARATION



Installer le panier Luxe dans le porte-filtre. Installer le porte-filtre dans le support de broyage.



Tourner le bouton principal central jusqu'à ce que le voyant du programme COLD BREW s'allume. Appuyer sur M. Régler la taille de mouture puis appuyer sur START GRIND.



Secouer pour bien répartir les grains, et installer l'entonnoir dans la tête de groupe.

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE CAFÉ
en aspergeant la mousse froide d'un trait de sirop de caramel ou de coulis.

REMARQUE
Pour plus d'informations, voir les pages 120 et 121.



Remplir un verre de taille moyenne de glaçons et le placer sous le porte-filtre. Appuyer sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central.



Verser la crème et le lait dans la carafe à lait, la placer sur la plateforme et plonger la buse à vapeur à l'intérieur.

REMARQUE
Penser à replacer la buse à vapeur dans sa position d'origine pour lancer sa fonction d'auto-nettoyage. Consulter la page 131 pour plus d'informations sur le nettoyage.




Appuyer sur le bouton MILK TYPE (type de lait) jusqu'à ce que DAIRY (PRODUIT LAITIÉ) s'allume. Tourner le bouton de réglage de la mousse jusqu'à ce que COLD FOAM (MOUSSE À FROID) s'allume. Appuyer sur le bouton de réglage de la mousse pour lancer la préparation. Verser la mousse de lait froide à la cuillère sur le café et servir.

HOT WATER (EAU CHAUDE)

Distribue de l'eau chaude à la demande pour les thés et pour compléter le café.


ÉTAPE 1 MISE EN PLACE

Appuyez sur le bouton HOT WATER (EAU CHAUDE) pour activer le mode eau chaude.




ÉTAPE 2 AJUSTER

Tournez le bouton principal pour régler la température de l'eau chaude. Appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) pour commencer à faire couler de l'eau chaude.



ÉTAPE 3 SERVIR

Appuyez à nouveau sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) lorsque vous avez obtenu la quantité souhaitée, ou attendez la fin du programme. Le programme distribue 235 ml s'il n'est pas arrêté.



THÉ CONTRE LE FROID

RECETTE DE NIVEAU DÉBUTANT ●○○

TEMPS D'INFUSION : ENV. 2 MINUTES | QUANTITÉ : 1 PORTION

INGRÉDIENTS

- 1 sachet de thé à la menthe
- 1 sachet de thé à la camomille
- 1 cuillère à soupe de miel
- 1 ½ cuillère à soupe de jus de citron

PRÉPARATION

- 1 Mettez les sachets de thé dans une tasse et placez la tasse sous le porte-filtre.
- 2 Appuyez sur le bouton HOT WATER (EAU CHAUDE). Tournez le bouton central pour sélectionner la température souhaitée. Appuyez sur START BREW (DÉMARRER L'INFUSION) au niveau du bouton central. Lorsque la distribution d'eau est finie, appuyez une seconde fois sur le bouton HOT WATER (EAU CHAUDE).
- 3 Laissez les sachets de thé infuser dans l'eau chaude pendant 5 minutes, puis jetez-les. Ajoutez le miel et le jus de citron et mélangez. Servez chaud.



VOTRE BARISTA À DOMICILE

Créez votre propre carte de cafés et ne faites plus jamais la queue pour une boisson de qualité.

TYPE D'INFUSION

CHAUDES

Espresso (simple, double, quadruple)
Classic (Classique)
Rich (Riche)

FROIDES

Espresso froid
Avec des glaçons
Infusion à froid

SIROPS AROMATISÉS OU ÉDULCORANTS

Miel

Sirop d'érable

Agave

Sirop de sucre

Sirop aromatisé au choix
(p. ex. noisette, chocolat, vanille)

Sucre de canne

Sucre roux

Édulcorant au choix

LAIT D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Lait entier

Écrémé 1 %

Demi-écrémé 2 %

Lait d'avoine

Lait de soja

Lait d'amande

Lait de cajou

MOUSSE PLUS OU MOINS DENSE



Lait vapeur



Mousse légère



Mousse épaisse



Mousse très épaisse



Mousse à froid

GARNITURES

Crème fouettée

Cacao en poudre

Cannelle

Coulis de chocolat

Coulis de caramel

Copeaux de chocolat

Lamelles de chocolat

CONSEILS

Ajouter un shot d'espresso à toutes vos boissons à base de café pour plus d'intensité.

Utiliser les repères sur votre carafe à lait pour trouver facilement la mesure idéale pour préparer vos boissons préférées.

Pour une mousse plus crémeuse à base de lait végétal, choisir une variété spéciale barista.

COMBINAISONS PRÉFÉRÉES DE LA CUISE TEST NINJA



MACCHIATO CHOCOLAT-NOISETTE

Espresso



Sirop de noisette



Lait d'avoine



Mousse épaisse



Coulis de chocolat



LATTE GLACÉ À LA VANILLE AVEC MOUSSE FROIDE

Espresso



Sirop de vanille



Lait entier



Mousse à froid

BIEN CHOISIR SES GRAINS

Une bonne tasse de café commence par un grain parfaitement torréfié. Voici quelques conseils pour bien choisir les grains adéquats pour votre boisson.

CONSEIL

Plus vos grains sont frais, mieux c'est.
De préférence, nous vous conseillons d'acheter un café torréfié il y a moins de 20 jours. La mention figure sur le sachet.



CLAIR

Haute acidité, arômes floraux et délicats.
L'idéal pour un espresso ou un café noir.
Faire infuser à température élevée.



FONCÉ

Peu acide, arômes doux et notes de noix et de chocolat.
Parfait à marier avec du lait et d'autres saveurs.
Faire infuser à basse température.

DÉCOUVRIR

LA TECHNOLOGIE BARISTA ASSIST

CONSEILS DE FINESSE DE MOUTURE ET INFUSION SUR MESURE

Notre appareil à espresso vous permet de toujours réussir vos espressos en enregistrant les paramètres qui fonctionnent et en ajustant en permanence la finesse de la mouture, la température d'infusion, la pression et d'autres réglages. Ainsi, vous pourrez déguster une bonne tasse de café sans risque d'erreur.

BROYEUR CONIQUE

Les deux broyeurs coniques broient les grains avec précision, pour une mouture homogène et une infusion aux saveurs riches et équilibrées. Vous pourrez choisir facilement entre 25 finesses de mouture.

BALANCE INTÉGRÉE

Toutes les boissons ne nécessitent pas la même quantité de grains. Certains appareils se contentent d'ajuster la durée de mouture, mais notre balance intégrée mesure la dose parfaite pour la boisson sélectionnée.

MOUSSAGE AUTONOME

Notre fouet intégré et notre buse à vapeur haute vitesse créent facilement une mousse micro-aérée chaude ou froide à partir de lait végétal ou animal. La température est contrôlée en temps réel afin d'éviter les brûlures.

DÉTECTION DU PANIER UTILISÉ

L'appareil détecte automatiquement le panier utilisé et ajuste les réglages sans avoir à lever le petit doigt.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

PURGE AUTOMATIQUE

La buse à vapeur est équipée de son propre programme de nettoyage pour purger les débris et les résidus qui pourraient s'y loger. Après le moussage, remettre la buse dans sa position d'origine sans la carafe à lait, et elle se purgera automatiquement.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Essuyer la buse à vapeur avec un chiffon humide immédiatement après chaque utilisation et utiliser la brosse pour nettoyer les résidus de mouture sur toutes les pièces de la machine.

CYCLE DE NETTOYAGE

Votre appareil est programmé avec un cycle de nettoyage automatique. Pour éviter l'accumulation de saletés ou de résidus sur la tête de groupe, lancer un cycle de nettoyage dès que le voyant « Clean » s'allume. Consulter la notice d'utilisation pour plus d'informations.

DÉTARTRAGE

La dureté de l'eau détermine la fréquence à laquelle votre appareil aura besoin d'être détartré. Tester la dureté de votre eau avec le kit fourni et programmer la machine en fonction. Lancer un programme de détartrage dès que le voyant « Descale » s'allume pour conserver des performances optimales.

ACCESSOIRES LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE

Tous les paniers, disque de nettoyage, réservoir d'eau, couvercle du réservoir d'eau, trémie à grains, couvercle de la trémie à grainset tous les éléments du bac d'égouttage.

NOTES

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —

NINJA is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

ES701EU_IG_MP_240729_Mv1